

MORNING

MORNING DREAM MD630

NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	3
OBSAH BALENÍ	6
PŘEHLED PŘÍSTROJE.....	7
OTOČNÝ OVLADAČ PŘÍSTROJE	8
INSTALACE PŘÍSTROJE	9
PŘÍPRAVA PŘÍSTROJE	10
PĚNĚNÍ VAŠEHO PRVNÍHO ŠÁLKU MLÉKA.....	10
PROPLÁCHNUTÍ PO POUŽITÍ	11
MANUÁLNÍ REŽIM.....	11
PÁROVÁNÍ S APLIKACÍ MORNING.....	12
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	12
ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB	14
TECHNICKÉ SPECIFIKACE	15
INFORMACE O ZÁRUCE	16

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

OBEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Tento produkt se může stát bezpečnostním rizikem, pokud budou tyto instrukce a bezpečnostní opatření ignorovány.
- V případě nebezpečí okamžitě vytáhněte zástrčku z napájecí zásuvky.
- Tento produkt je zamýšlen pouze pro použití v domácnostech a podobně. Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost a záruka nebude platná v případě jakéhokoli komerčního využití, nevhodného využití, nebo nedodržení pokynů.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

- Před čištěním produkt odpojte ze zásuvky a nechte zchladnout. Nikdy nečistěte vlhkým hadříkem ani neponořujte zástrčku, šňůru ani produkt do jakýchkoli tekutin.
- Produkt může být používán dětmi od věku 8 let, pokud mají dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání produktu a pokud chápou související rizika.
- Čištění a údržbu produktu by neměly děti od osmi let provádět bez dohledu. Udržujte produkt a napájecí šňůru mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento produkt může být používán lidmi s omezenou fyzickou, sensorickou nebo mentální kapacitou. Nezkoušení nebo neznalí lidé mohou produkt používat pokud mají dohled nebo byli poučeni o bezpečném používání produktu a pokud chápou související rizika.

SPECIFICKÁ OPATŘENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ

- Nedotýkejte se vedení páry a kovové trysky, hrozí riziko popálení.
- Nepoužívejte produkt bez odkapávací misky a jejího roštu.
- Udržujte produkt/šňůru mimo dosah dětí.
- Neplňte nádržku na vodu horkou vodou.
- Neponořujte přístroj do tekutiny, hrozí elektrický šok.
- Pro předcházení riziku zranění se nedotýkejte parní trysky během procesu výdeje páry.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Zkontrolujte, že napětí uvedené na štítku přístroje je stejné jako napětí ve vaší síti.
- Připojte produkt pouze do zemněných napájecích zásuvek, nesprávné zapojení ruší záruku.
- Odpojte zástrčku ze zásuvky, pokud nebude produkt delší dobu používán.
- Neumisťujte napájecí šňůru do blízkosti horkých částí nebo ostrých předmětů, atd.
- Nikdy se nedotýkejte napájecí šňůry mokřýma rukama.
- Neodpojujte tahem za šňůru.
- Nevěšte produkt za napájecí šňůru, je zde riziko zakopnutí. Pokud je produkt poškozený, nepoužívejte jej.
- Pro předcházení rizikům umožněte opravovat produkt a vyměňovat napájecí šňůru pouze společnosti Morning.

ÚDRŽBA A MANIPULACE

- Nepokoušejte se produkt otevírat nebo zastrkovat cokoli do jeho otvorů.
- Všechny akce kromě běžného používání, čištění a péče musí být prováděny společností Morning. Neautorizovaná údržba zruší záruku.

- Nepoužívejte produkt, pokud není v dokonale funkčním stavu nebo vykazuje poškození. V takovém případě informujte společnost Morning.
- Umístěte na rovný, stabilní a tepelně odolný pracovní povrch daleko od cákající vody a jakýchkoli zdrojů tepla.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE

- Obalové materiály (plastové pytle, atd.) jsou recyklovatelné a potenciálně rizikové. Držte je mimo dosah dětí.
- Tento produkt by neměl být likvidován se směsným odpadem nikde v EU. Zodpovědnou recyklací předejdete možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví způsobených nekontrolovaným vyhozením. Recyklací podpoříte udržitelné opětovné využití materiálů a surovin.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY

- Je silně doporučováno postavit přístroj na rovný, stabilní, bezpečný a tepelně odolný povrch.
- Děti by si neměly s přístrojem hrát.
- Nestříkejte tekutiny na přístroj, pokud dojde k rozlití tekutiny na přístroj, okamžitě jej prosím odpojte od napájení.
- Tento přístroj je zamýšlen k použití v domácnostech a podobně, jako např. v kuchyňkách pro personál v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích, na farmách, hosty v hotelech, motelech a jiných prostředích rezidenčního typu, v prostředích typu malých penzionů.
- Nikdy nenechávejte přístroj za provozu bez dozoru.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený, spadl, nebo nepracuje správně. Okamžitě odpojte zástrčku ze zásuvky, kontaktujte společnost Morning nebo zástupce společností Morning autorizovaného servisu pro kontrolu, opravy nebo nastavení.
- Poškozený produkt může způsobit elektrický šok, popáleniny a požár.
- Nedávejte prsty pod parní trysku, je zde riziko opaření.
- Vždy plňte nádobu na vodu čistou pitnou vodou.
- Vyprázdněte nádržku na vodu, pokud produkt nebude delší dobu používán (prázdniny, dovolené, atd.).
- Vyměňte vodu v nádržce, když nebyl produkt déle než týden použit.
- Nepoužívejte produkt bez odkapávací misky, pokud nepoužíváte vysoký hrnek/šálek pro předcházení rozlití jakékoli tekutiny na okolní povrchy.
- Nepoužívejte žádné silné čisticí prostředky nebo rozpouštědla. Použijte vlhkou textilií a jemné čisticí prostředky pro čištění povrchu produktu.
- Při rozbalování přístroje odstraňte a zlikvidujte plastovou fólii.
- Společnost Morning si vyhrazuje právo změnit tyto pokyny bez upozornění předem.

OMEZENÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK V ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍCH (ROHS)

RoHS	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastové pouzdro a konstrukce	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motory a ventily	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sestava desky s tištěnými spoji	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabely a vodiče	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Topný modul a další kovové součásti	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ V souladu s RoHS 3 (EU 015/863)

OBSAH BALENÍ

Přístroj Morning Dream

Návod k použití

PŘEHLED PŘÍSTROJE

- (A) Otočný ovládací prvek
- (B) OLED displej
- (C) Nádržka na vodu
- (D) Rošt odkapávací misky
- (E) Odkapávací miska
- (F) Rameno
- (G) Infračervený senzor teploty
- (H) Infračervený laser
- (I) Parní tryska

OTOČNÝ OVLADAČ PŘÍSTROJE

ZPĚT

POTVRDIT

VOLBA

START/STOP

FUNKCE	TLAČÍTKO
Potvrzení	<input type="checkbox"/> Potvrzovací tlačítko
Zpět/Zrušit	↶ Tlačítko zpět
Procházení	IIII Přejet doleva nebo doprava
Start/Stop	○ Tlačítko start
Propláchnout	↶ Stisknout a 3 sekundy podržet
Nastavení	↶ <input type="checkbox"/> Stisknout a přidržet obě tlačítka

INSTALACE PŘÍSTROJE

VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- **Kontrola napětí:** Před použitím si ověřte, že napětí v napájecí síti odpovídá napětí uvedenému na obalu a štítku přístroje Morning.
 - **Uchování obalu:** Ponechte si původní obal pro bezpečný transport, pokud budete přístroj Morning muset později přesunovat.
 - **Upozornění na zbytky vody:** Je normální najít malé množství vody uvnitř přístroje Morning. Je to následek provádění testů kvality v našem výrobním závodě.
 - **Varování před rizikem poranění elektrickým proudem:** Nesprávná manipulace s elektrickými přístroji je vysoce riskantní a může vést k vážným zraněním nebo smrti. **Pečlivě dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu pro předcházení jakýmkoli nehodám.**
1. Umístění vašeho přístroje: Postavte přístroj Morning na stabilní, rovný povrch, jako například kuchyňskou linku, pro zajištění bezpečnosti a správného fungování.
 2. Příprava součástí: Pokud nebyl přístroj Morning delší dobu v provozu, sundejte nádržku na vodu a odkapávací misku a krátce je opláchněte. Pečlivě je čistěte pro zachování optimálního výkonu přístroje.
 3. Plnění nádržky na vodu: Plňte nádržku na vodu čerstvou filtrovanou vodou po vyznačenou linii MAX. Nepoužívejte přístroj bez vody pro předcházení poškození. Nádržka má maximální objem 600 ml.
 4. Instalace nádržky na vodu: Jemně zasuňte nádržku na vodu zpět do její základny na přístroji. Měli byste uslyšet klapnutí, když zapadne na své místo, což znamená bezpečné připojení.
 5. Připojení k síti: Připojte přístroj Morning k napájecí síti nebo zásuvce. Ujistěte se, že všechny specifikace napájení sítě odpovídají těm pro přístroj.
 6. Aktivace přístroje: Po úspěšném připojení ke zdroji napájení se přístroj Morning automaticky zapne.
 7. Příprava přístroje: Pro první použití, nebo když přístroj nebyl delší dobu používán, je důležité přístroj připravit pro provoz. Tento krok zajistí, že vnitřní systém bude připraven podat optimální výkon.

PŘÍPRAVA PŘÍSTROJE

1. Kontrola nádržky na vodu: Zkontrolujte, že je nádržka úplně plná, aby bylo jisté, že bude dostatek vody na generování páry.
2. Příprava nádoby: Vezměte si nádobu nebo hrnek s kapacitou alespoň 300 ml, která má rukojeť kvůli bezpečnosti. Skloňte parní trysku směrem dolů a úplně ji ponořte do nádoby nebo hrnku.
3. Aktivace toku vody. Pevně stiskněte a podržte tlačítko „ZPĚT“. Tato akce umožní tok vody do potrubí přístroje a připraví jej na výrobu páry.
4. Generování páry: Pokračujte ve výše uvedeném, dokud nezpozorujete páru vypouštěnou z parní trysky. To indikuje, že přístroj je správně připraven k použití.

PĚNĚNÍ VAŠEHO PRVNÍHO ŠÁLKU MLÉKA

Přístroj Morning Dream má 3 přednastavené režimy pění, každý uzpůsobený na míru jinému typu mléka (plnotučné, nízkotučné a alternativní mléka). Pro ty, kdo si rádi nastavují své profily pění podle sebe nabízí přístroj také manuální režim, v němž je parametry pění možno nastavovat.

KROK 1

Zapněte přístroj Morning Dream do zásuvky. Probudte přístroj stiskem potvrzovacího tlačítka.

KROK 2

Vyberte přednastavený režim pomocí posuvníku.

KROK 3

Po vybrání požadovaného přednastaveného režimu stiskněte POTVRZOVACÍ tlačítko

PŘEDNASTAVENÉ REŽIMY

NÁZEV	POPIS	CÍLOVÁ TEPLOTA MLÉKA	NASTAVENÍ SÍLY PÁRY
Plnotučné mléko	Používá se pro plnotučné mléko	62 °C	75 %
Nízkotučné mléko	Používá se pro nízkotučné mléko	60 °C	85 %
Alternativní mléko	Používá se pro alternativní mléko, jako např. ovesné nebo mandlové mléko	58 °C	65 %
Manuální režim	Nastavit cílovou teplotu a sílu páry	40-75 °C	50-100 %

KROK 4

Vložte parní trysku do konvičky s mlékem

KROK 5

Stiskněte tlačítko START pro zahájení aplikace páry. Když je dosaženo cílové teploty, přístroj Morning Dream se automaticky zastaví. Poté můžete odstranit konvičku.

KROK 6

Na displeji se zobrazí animace víru, zatímco je aplikována pára. Animace se zastaví po dokončení procesu pění.

PROPLÁCHNUTÍ PO POUŽITÍ

KROK 1

Odstraňte konvičku, nasměrujte parní trysku svisle dolů a zakryjte ji tepelně izolující utěrkou.

KROK 2

Ujistěte se, že parní hlavice je zcela zakryta tepelně izolující utěrkou, potom stiskněte tlačítka START pro zahájení procesu proplachování. Posouvejte utěrkou pro očištění parní trysky, zatímco je aplikována pára.

POZOR!

Neodstraňujte tepelně izolující utěrkou, zatímco je aplikována pára, hrozilo by opaření.

EDITACE PŘEDNASTAVENÝCH REŽIMŮ

Přednastavené režimy pění je možno editovat pomocí následujících kroků:

1. Přejděte na libovolný režim.
2. Stiskněte tlačítka ZPĚT a POTVRZENÍ současně pro vstup do editoru přednastaveného režimu.
3. Použijte tlačítka ZPĚT a POTVRZENÍ pro přepínání mezi volbou teploty a intenzity.
4. Když je vše připraveno, stiskněte POTVRZOVACÍ tlačítka. Na displeji se zobrazí „Ukončit editaci?“
5. Opět stiskněte POTVRZOVACÍ tlačítka pro dokončení.

MANUÁLNÍ REŽIM

KROK 1

Zvolte manuální režim pomocí posuvníku a stiskněte POTVRZOVACÍ tlačítka.

KROK 2

Zvolte požadovanou teplotu mléka pomocí posuvníku, Stiskněte POTVRZOVACÍ tlačítka pro přepnutí na volbu tlaku páry.

KROK 3

Zvolte požadovaný tlak páry pomocí posuvníku. Stiskněte POTVRZOVACÍ tlačítka pro přepnutí zpět na volbu teploty.

PÁROVÁNÍ S APLIKACÍ MORNING

Spárujte si svůj přístroj Morning Dream s aplikací Morning pro vychutnání všech jeho funkcí.

- Budete muset připojit přístroj k Wi-Fi vysílači s aktivním připojením k internetu.
- Před pokračováním zapněte na svém přístroji Bluetooth.

KROKY POTŘEBNÉ PRO PÁROVÁNÍ

1. Stáhněte si aplikaci Morning App z Apple App Store nebo z Google Play Store. Hledejte „DrinkMorning“.
2. Ujistěte se, že máte zapnutý Bluetooth, a poté spusťte aplikaci Morning.
3. Na svém přístroji Morning Dream přejděte do nastavení podržením tlačítek ZPĚT i POTVRZENÍ po dobu 3 sekund.
4. V nastavení zvolte „Set Up Wi-Fi“ (nastavit Wi-Fi) pomocí posuvníku a stiskněte POTVRZOVACÍ tlačítko.
5. Přístroj Morning Dream zobrazí „Configure On App“ (provedte konfiguraci v aplikaci).
6. Zpět v aplikaci Morning přejděte na ikonu přístroje vlevo nahoře na obrazovce.
7. Klikněte na tlačítko New Machine (Nový přístroj).
8. Když uvidíte na obrazovce svůj přístroj, stiskněte Connect (Připojit).
9. Zvolte „Refresh“ (Obnovit), pokud se Morning Dream neobjeví.
10. Zvolte SSID své lokální Wi-Fi a zadejte heslo, stiskněte „Connect“ (Připojit).
11. Po úspěšném připojení by váš přístroj měl zobrazit „Success“ (Úspěch).
12. Nyní můžete opustit stránku připojení v aplikaci.

ÚSPORNÝ REŽIM

Přístroj Morning Dream má úsporný režim pro šetření energií.

- Ve výchozím nastavení se Morning Dream automaticky přepne do úsporného režimu poté, co dotyková obrazovka není aktivována po dobu delší než 1 minuta.
- Pro probuzení přístroje Morning Dream se dotkněte kteréhokoli z tlačítek na displeji.
- Pro úpravu nastavení úsporného režimu přejděte do nastavení a poté do „Eco Mode“ (Úsporného režimu).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- **Vystavení vodě:** Za žádných okolností nesmí být přístroj Morning Dream ani žádná jeho součást ponořena do vody. Mohlo by to vést k riziku úrazu elektrickým proudem a poškození přístroje.
- **Bezpečné napájení:** Vždy odpojte přístroj Morning Dream od zdroje napájení před zahájením jakéhokoli čištění. Tato opatrnost je nezbytná pro předcházení úrazům elektrickým proudem nebo poškození přístroje.
- **Čistící prostředky:** Nepoužívejte jakékoli silné nebo na rozpouštědlech založené čisticí prostředky při čištění přístroje Morning Dream. Takové látky mohou způsobit neopravitelné poškození povrchu a vnitřních součástí.

- **Abrazivní nástroje:** Nepoužívejte ostré předměty, tvrdé kartáče nebo jakékoli abrazivní materiály, které by mohly poškrábat nebo poškodit povrch přístroje Morning Dream.
- **Myčka násobí:** Přístroj Morning Dream není navržen tak, aby bylo možné jej mt v myčce nádobí. Umístění přístroje nebo kterékoli jeho součástí do myčky nádobí může vést k poškození a je přísně zakázáno.

DENNÍ ČIŠTĚNÍ

Doporučujeme propláchnout přístroj Morning Dream a otřít parní trysku a její zakončení po každém použití.

1. Provedte proplach a otřete parní trysku a její zakončení.
2. Vyjměte odkapávací misku a opláchněte.
3. Vyjměte nádržku na vodu a opláchněte.
4. Usušte všechny části čistou utěrkou, hadříkem nebo papírovou utěrkou.

DŮKLADNÉ ČIŠTĚNÍ (JEDNOU MĚSÍČNĚ)

Doporučujeme vyčistit přístroj Morning Dream jednou měsíčně čisticím prostředkem.

1. Připravte si konvičku na mléko s čerstvou filtrovanou vodou.
2. Vysypte sáček čističe na mléko do plné konvičky vody a dobře promíchejte, aby se obsah rozpustil.
3. Ponořte parní trysku do roztoku ke značce polovičního ponoření.
4. Aktivujte kterýkoli přednastavený režim (plnotučné mléko, nízkotučné mléko nebo alternativní mléko) a nechte roztok ohřát na 50 až 60 stupňů Celsia. Ujistěte se, že infračervený laser míří přímo na roztok pro přesné měření teploty.
5. Nechte parní trysku ponořenou v roztoku po 30 až 45 minut.
6. Vyjměte parní trysku z roztoku a alespoň třikrát propláchněte přístroj Morning Dream.

ODVÁPNĚNÍ (JEDNOU MĚSÍČNĚ)

Doporučujeme odvápnovat přístroj Morning Dream jednou měsíčně odvápnovacím prostředkem.

1. Naplňte nádržku na vodu čerstvou filtrovanou vodou ke značce 0,5 l.
2. Přidejte do nádržky na vodu jeden sáček odvápnovacího prášku.
3. Odstraňte odkapávací misku a umístěte pod parní trysku velkou nádobu.
4. Přejděte na přístroji Morning Dream do sekce „Settings“ (Nastavení) a poté „Maintenance“ (Údržba).
5. Spusťte „Stage 1 Maintenance“ (Údržba 1. úrovně) a sledujte pokyny na displeji.
6. Spusťte „Stage 2 Maintenance“ (Údržba 2. úrovně) a sledujte pokyny na displeji.
7. Během procesu odvápnování od vás bude požadováno znovu naplnit nádržku na vodu. V tomto okamžiku můžete nádržku na vodu doplnit úplně plnou.
8. Přístroj Morning Dream vám ohlásí, když bude odvápnění dokončeno.
9. Pokud budete potřebovat proces odvápnění přerušit pro vyprázdnění použité velké nádoby, stiskněte kdykoli tlačítko ZPĚT.

ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Přístroj se nezapne.	Vypínač je vypnutý.	Ujistěte se, že vypínač použité zásuvky je zapnutý.
	Napájecí přívod je poškozen.	Ujistěte se, že je přístroj zapojen do zásuvky. Zkontrolujte zásuvku a napájecí kabel a hledejte poškození.
Mléko se správně nepění.	Nesprávná volba přednastaveného režimu.	Použijte přednastavené režimy přístroje pro nízkotučné nebo alternativní mléko.
	Parní tryska je ucpaná.	Parní tryska je pravděpodobně ucpaná zbytky mléka. Sundejte zakončení parní trysky a vyčistěte jej kartáčkem s jemnými štětinami.
Nekonzistentní kvalita pěny.	Nesprávná pozice parní trysky během pění.	Nastavte polohu parní trysky těsně pod povrch mléka.
	Parní tryska nebyla propláchnuta.	Proplachujte parní trysku před a po každém použití pro eliminaci zbytků mléka.
	Parní tryska nebo její zakončení je špinavé.	Čistěte pravidelně parní trysku a její zakončení kartáčkem s jemnými štětinami pro předcházení hromadění zbytků.
Přístroj vydává neobvyklý zvuk.	Nízká hladina vody.	Ujistěte se, že je nádržka na vodu správně naplněna.
	Přístroj je zavzdušněn.	Propláchněte přístroj pro odstranění vzduchu.
	Nečistoty v přístroji.	Zkontrolujte a odstraňte jakékoli nečistoty z okolí parní trysky a přívodu vody.
Z přístroje uniká voda.	Přeplnění nádržky na vodu.	Nepřeplňujte nádržku na vodu.
	Nádržka na vodu není správně nasazena.	Ujistěte se, že všechny části jsou správně sestaveny a zajištěny.
Chybové hlášení o Abnormal flow rate (abnormálním průtoku).	Problém s průtokoměrem nebo prázdná nádržka na vodu.	Zkontrolujte a doplňte nádržku na vodu, zkontrolujte průtokoměr.
Chybové hlášení o Pump Block (zablokované čerpadlo).	Porucha čerpadla, zablokovaný přívod vody nebo porucha solenoidu.	Zkontrolujte čerpadlo, odstraňte jakékoli nečistoty z přívodu vody.
Chybové hlášení o Heating Failed (selhání ohřevu).	Porucha boileru.	Prověřte problémy s elektrickým napájením nebo nánosem vodního kamene v boileru. Může být zapotřebí profesionální servis.
Chybové hlášení o Machine overheat (přehřátí přístroje).	Teplota desky tištěného spoje je příliš vysoká.	Vypněte přístroj a nechte jej vychladnout. Zkontrolujte chladicí systém a vnitřní součásti, zda nejsou poškozeny.
Zobrazená teplota nestoupá jako obvykle během pění.	Kapky vody uvnitř otvoru infračerveného senzoru teploty.	Použijte stlačený vzduch, namiřte trysku na otvor infračerveného senzoru teploty. Vzduch do otvoru foukněte 3 až 5-krát.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Velikost a váha	370 mm (D) x 100 mm (Š) x 340 mm (V), 4,5 kg
Kapacita nádržky na vodu	600 ml
velikost OLED displeje	2,42 palce
OLED rozlišení	128 x 64 pixelů
Tlačítka	2 kapacitní tlačítka a dotykové rozhraní posuvníku 50 mm x 8 mm
Maximální tlak páry	15 bar
Volitelná nastavení výkonu	50 až 100 %
Volby teploty	40 až 75 °C (± 2 °C)
Elektrické specifikace	AC100 V 50-60 Hz 1400 W, max 15 A AC120 V 50-60 Hz 1700 W, max 15 A AC230 V 50-60 Hz 2300 W, max 11 A
Připojení	Wi-Fi a Bluetooth
Softwarové požadavky	iOS (verze 10.0 nebo pozdější) Android (verze 5.0 nebo pozdější)

RESETOVÁNÍ PŘÍSTROJE

Když resetujete svůj přístroj Morning Dream, dojde k vymazání všech nastavení Wi-Fi připojení.

Pro provedení resetu:

1. Přejděte na přístroji Morning Dream do sekce „Settings“ (Nastavení).
2. Zvolte „Machine Settings Reset“ (Reset nastavení přístroje).
3. Stiskněte POTVRZOVACÍ TLAČÍTKO.

INFORMACE O ZÁRUCE

Společnost Morning ručí za vady materiálu a zpracování tohoto produktu po dobu jednoho roku (dvou let pro země EU) od data nákupu. Jako doklad nákupu slouží účtenky.

Během tohoto období společnost Morning buď opraví nebo nahradí, podle svého rozhodnutí, jakýkoli defektní produkt bez jakýchkoli finančních nároků na majitele. Náhradní produkty nebo opravené části budou podléhat záruce pouze po nevyčerpanou dobu původní záruky nebo šest měsíců, podle toho, co trvá déle.

Tato omezená záruka neplatí pro jakékoli defekty vzniklé náhodným nesprávným použitím nebo jz jakéhokoli jiného důvodu, který společnost Morning nemohla rozumně kontrolovat, včetně, ale bez omezení na toto: normálního opotřebení, nepozornosti nebo nedodržení návodu k použití, nesprávné nebo neadekvátní údržby, nánosů vodního kamene nebo odvápnování, připojení k nesprávnému zdroji napájení, neautorizované modifikace nebo opravy produktu, použití pro komerční účely, požáru, blesku, zaplacení nebo externích příčin.

Tato záruka je platná pouze v zemi nákupu nebo v takových dalších zemích, kde společnost Morning prodává nebo servisuje tento produkt.

Tato omezená záruka má představovat úplnou odpovědnost společnosti Morning, bez ohledu na příčinu. S výjimkou míry povolené příslušnými právními předpisy ustanovení této omezené záruky nevyklučují, neomezují ani nemodifikují povinná základní práva spojená s prodejem tohoto produktu a jsou aplikována navíc k těmto právům.

Pokud jste přesvědčení, že váš produkt je vadný, prosíme kontaktujte nás na hello@drinkmorning.com pro instrukce, kam jej poslat nebo dovézt k opravě.

DRINKMORNING.COM